

INDICATEUR DE NIVEAU

Indicateur de niveau complet pour Fliegl



Avec raccord 1/4" et tube, acier inoxydable au chrome.

N° article	Désignation
RA 54 250	Indicateur de niveau sans indicateur de niveau
RA 54 252	Indicateur

Indicateur de niveau complet pour Bauer



Avec raccord 2" (sans pièce de décolletage en laiton) et tube, acier inoxydable au chrome.

N° article	Désignation
RA 54 251	Indicateur de niveau sans indicateur de niveau
RA 54 252	Indicateur

Indicateur de niveau complet pour Joskin



Avec tube à souder et manchon.

N° article	Désignation
RA 54 255	Indicateur de niveau avec indicateur de niveau

Indicateur de niveau pour Kirchner



Avec arbre Ø 30 mm.

N° article	Désignation
RA 54 257	Indicateur de niveau

Indicateur de niveau complet pour Kaiser



N° article	Désignation
50 400	Indicateur de niveau sans indicateur de niveau
50 400/1	Indicateur

Manchons et brides



N° article	Désignation
50 890	Manchon Ø 35 mm (Kaiser)
50 893	Manchon Ø 30 x 100 mm (Kirchner, KLE, Joskin)
50 891	Manchon Ø 28 - 33 x 140 mm (Bauer)
61 006	Bride en acier inoxydable au chrome Ø 32 - 50 mm
50 450	Flotteur sphérique avec trou Ø 150 mm